

JS-500

Vorago®

JUMP STARTER 500

Jump Starter

El kit maravilla

Para que tu auto nunca te deje sin batería el arrancador de coche JS-500 de Vorago no debe faltarte como refacción en la cajuela. Además puede utilizarse para cargar cualquier dispositivo electrónico gracias a sus 4 salidas USB de 2A y 8 puntas para cargar tu computadora portátil o demás dispositivos. Y por si fuera poco su power bank tiene luces de emergencia para combatir cualquier eventualidad.



EL KIT

MARAVILLA

JS-500 | ARRANCADOR DE COCHE



Características Sobresalientes



Luces de emergencia

12000 mAh



Híbrido USB
Conector 3 en 1



Lámpara LED



Compresor de aire



Batería de respaldo



Ignición de Vehículo



Protección de sobre voltaje



Multiusos. Además de ser un arrancador de emergencia, puedes cargar cualquier dispositivo electrónico como tu laptop o smartphone y cuenta además con luces de emergencia como linterna muy prácticas cuando falta la luz.

Versátil. Cuenta con las 8 puntas más comunes en el mercado para cargar tu computadora portátil fácilmente.



Sin esfuerzos. Cuenta con una bomba de aire automática que conectándola a la power bank puede inflar una llanta pinchada, un colchón inflable, albercas y salvavidas entre otros.



Luces de emergencia. Su power bank cuenta con luces intermitentes para cualquier tipo de eventualidad incluso en la oscuridad.



Como un experto. Pasa corriente sin dañar tu auto con los cables que ya vienen incluidos y también se conectan a la power bank para mayor seguridad y facilidad.



Organizado. Todos los accesorios y cables se guardan fácilmente en su maletín para que transportarlos de un lugar a otro sea muy sencillo.



Yorago®



Especificaciones Técnicas

Modelo: JS-500 P2

Artículo: Jump Starter
Voltaje: 12 V cc 1A
Alimentación: USB
Conector 1: 4 x USB 2A
Conector 2: DC Laptop 12 V (8 puntas)
Conector 3: 12V Ignicion de carro
Bomba: 250 PSI
Bateria: 12000 mAh

Dimensiones: 69 x 28 x 17 mm

Peso: 1.65 kg
Q'ty/Cartron: 21

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Indicador de voltaje | 7 | Interruptor de encendido |
| 2 | Salida de corriente para | 8 | Conector para compresor |
| 3 | Nivel de carga | | de aire y cables pasa corriente |
| 4 | Botón de encendido | 9 | Indicador de presión |
| 5 | Puertos USB para carga | 10 | Interruptor de encendido |
| 6 | Puerto de carga | 11 | Boquilla bomba de aire |

