

# KB-102

# Vorago®

## KEYBOARD 102

### Teclado Multimedia

#### Durable y ergonómico

El teclado KB-102 de Vorago es el complemento ideal, resistente y duradero de tu equipo de escritorio, con sus 12 teclas de función multimedia, su diseño cómodo y ergonómico harán de tus horas de trabajo en la casa o la oficina algo sumamente placentero.



DURABLE Y

**ERGONÓMICO**

KB-102 | TECLADO MULTIMEDIA



### Características Sobresalientes



USB



Varias inclinaciones



Teclas Multimedia



**Ergonómico.** Cuenta con patas plegables para una mayor inclinación, así podrás pasar tus horas de trabajo de una manera más confortable.

**Resistente.** Sus teclas te permitirán 8 millones de pulsaciones, lo que significa una larga vida del teclado.



**Fácil de instalar.** Sólo conéctalo al puerto USB de tu equipo para comenzar, es compatible con Windows XP/ Windows 7/Windows 8.



**Vorago®**



# Especificaciones Técnicas

Modelo: KB-102

**Artículo:** Teclado Multimedia  
**Voltaje:** 4.5 - 5.5 V cc, 35 mA  
**Conector:** USB  
**Alimentación:** USB

**Plug and play:** Si  
**Porciones:** 3  
**Teclas:** 104, 12 Multimedia  
**Idioma:** Español  
**Patas des plegables:** si, una posición

**Dimensiones:** 436 x 135 x 20 mm  
**Peso:** 347 g g  
**Longitud Cable:** 1.50 m

**Compatibilidad:** XP /Windows 7/ Windows 8  
**Características:** Teclado Multimedia Economico

**Q'ty/Cartron:** 30

- |  |  |
|--|--|
| 1 Inicia la aplicación para internet y carga la página principal | 7 Adelanta a la siguiente pista en el Reproductor Multimedia |
| 2 Inicia la aplicación para e-mail                               | 8 Disminuye el volumen                                       |
| 3 Inicia la función de búsqueda en el web                        | 9 Aumenta el volumen   |
| 4 Inicia el reproductor multimedia                               | 10 Deshabilita el sonido                                     |
| 5 Inicia la reproducción en el Reproductor Multimedia o la pausa | 11 Abre una ventana de "Mi PC"                               |
| 6 Regresa a la pista anterior en el Reproductor Multimedia       | 12 Inicia la aplicación Calculadora                          |
|  | 13 Teclado numérico  |
|  | 14 Tecla Windows   |

