

# KSP-300

# Vorago®

## KARAOKE BLUETOOTH 300

### Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

#### Sonido profesional

La pequeña bocina BT Karaoke KSP-300 de Vorago es ideal para llevarla a todas tus fiestas y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón gracias a su sonido excepcional, con bajos profundos de gran alcance y agudos fuertes, claros y brillantes.



SONIDO

**PROFESIONAL**

| BOCINA BLUETOOTH  
KARAOKE

### Características Sobresalientes



Bluetooth



Alcance  
10 m



Entrada  
para guitarra



Batería integrada  
recargable



1 Micrófono  
inalámbricos



Super Bass



Lector de USB  
y tarjetas SD



**No lo sueltes.** Apodérate de su micrófono alámbrico y control remoto incluido en tu sistema de audio para interpretar tus canciones favoritas una y otra vez.

**Que el ritmo no pare.** Gracias a su conectividad BT empareja todos tus dispositivos para armar la fiesta en grande gracias a su micrófono alámbrico.



**Toda la música.** Soporta tarjetas Micro SD y memorias USB para reproducir todas tus canciones.



**Super bass.** El increíble sonido que emite la bocina es sorprendente, así convertirás tus reuniones en una auténtica fiesta.



**Sin complicaciones.** Cuenta con una batería recargable de 1800 mAh que facilitan disfrutar de toda la música sin tener que conectarla a la corriente eléctrica y así puedas llevar tu bocina a donde quieras.





# Especificaciones Técnicas

## Modelo: KSP-300

Artículo: Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)  
 Conector: 3.5mm, USB, SD, BT y Microfono.  
 Alcance: > 10m  
 Versión: 2.1 EDR  
 Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

Altavoces  
 Potencia: 30W  
 Rango de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz  
 Sensibilidad: ≥93 dB  
 Impedancia: 4 Ω  
 THD: ≤0.3%  
 Diámetro bocina: 8 Pulgadas  
 Dimensiones: 220 x 195 x 400 mm

Peso: 3 kg  
 Q'ty/Carton: 1

- |    |                               |      |   |
|----|-------------------------------|------|---|
| 1  | Auxiliar                      | 11   | Interruptor LED   |
| 2  | Puerto USB y SD               | 12   | Entrada de alimentación 9V  |
| 3  | Ajuste de volumen             | MODE | Botón para cambiar de modalidad (USB, SD,)  |
| 4  | Ajuste de graves              | ⏮    | Canción Anterior  |
| 5  | Ajuste de agudos              | ⏭    | Canción Siguiente   |
| 6  | Prioridad al micrófono        | 🔄    | Repetir   |
| 7  | Interruptor Encender / Apagar | ▶    | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones.  |
| 8  | Entrada micrófono             | REC  | Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 9  | Display                       |      |   |
| 10 | Ajuste volumen del micrófono  |      |   |

