


Vorago®



MOUSE 306 Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Vorago®

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com

01 (33) 3044 6666
COMUNICATE CON NOSOTROS

Síguenos en:



Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS	VIGENCIAS
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Mouse óptico de radiofrecuencia	
Modelo: MO-306	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

garantias@voragolive.com

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666



www.voragolive.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evita derramar líquidos sobre tu ratón, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.


Limpia tu ratón con un paño seco.

No dirijas la luz del sensor óptico a los ojos.

El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

NO utilice el cable de carga con baterías no recargables, puede dañar el dispositivo o su salud.

CONOCE TU DISPOSITIVO



Número	Nombre
1	Botón izquierdo
2	Puerto Micro USB de carga
3	Botón derecho
4	Rueda de desplazamiento / Click central
5	Selección de DPI
6	Cable USB - Micro USB de carga

INSTRUCCIONES DE USO

Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.

Conecta el receptor USB del ratón en el puerto de tu computadora.

Encienda su dispositivo. Usted encontrará el botón de encendido / apagado en la parte inferior de su ratón.

Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.

Ahora tu ratón está listo para usarse.

Carga de su ratón

Si su ratón no enciende después de largos periodos de uso usted tendrá que recargar su dispositivo.

Conecte el cable USB a un puerto USB disponible en su computadora.

Conecte el otro extremo del cable (Micro USB) a su ratón en la parte frontal de su ratón (2)

Cuando su ratón este cargando la batería usted verá una luz roja encendida cuando el ratón este apagado.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu ratón no funciona.

Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el sensor óptico de la parte inferior del ratón esté encendido.

Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.

Asegúrate de que tu ratón tenga la suficiente carga para funcionar. Favor de cargar durante 1 hora y media.

El ratón no funciona apropiadamente en ciertas superficies, especialmente en las pulidas o en las reflejantes.

FICHA TÉCNICA

Voltaje	5 V ⁻⁻⁻ <0.25 mA
Conector	USB
Sensor	Óptico
Resolución	800,1600, 2400 DPI*
Alimentación	Batería Recargable
Botones	6
Plug and play	Sí
Peso	60 g
Alcance	10 m

* Nota: DPI = Puntos por pulgada

1 pulgada = 2.54 cm