


GABNET



GABNET


CR-200

Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

GABNET

CR-200



Producto: Lector de tarjetas
Modelo: CR-200
Contenido: 1 Lector de tarjetas,
kit de instalación,
manual de uso y
garantía.

País de Origen:


Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P.
45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.

Certificaciones.



Instalación del lector de tarjetas.

1



Antes de instalar el lector de tarjetas, asegúrate que el sistema operativo de tu computadora se ha instalado completamente.

- Apaga tu computadora antes de instalar el lector de tarjetas.
- Remueve la cubierta de la computadora y localiza una bahía de 3.5"* (floppy) vacía.
- Inserta el lector de tarjetas en la bahía de 3.5"* y asegúralo a ambos lados con los tornillos¹.

2



- Inserta el conector del cable a un puerto USB de 9 pines libre en tu tarjeta madre² (consulta el manual de tu tarjeta madre sobre la información de asignación de

Ficha Técnica.

Linea de entrada:	5 V \mp 450 mA, 60 Hz
Suministro de energía:	3.6 V a través de puerto USB
Plug and play:	Sí
Compatibilidad:	SD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, CF, MD, XD, Micro SD, M2
Tasas de transferencia:	USB: 480 Mb/s CF/MD: 10~20 Mb/s XD: 8~15 Mb/s MS: 5~18 Mb/s M2: 8~16 Mb/s Micro SD: 5~16 Mb/s SD/MMC: 8~20 Mb/s
Dimensiones:	101 x 91 x 24 mm
Peso:	142 g (sin cable)
Longitud de cable:	57 cm
Alimentación:	USB (a través de tarjeta madre)
Requerimientos:	Puerto USB de 8 pines libre en tarjeta madre
Compatibilidad:	PC Win 8 / 7 / Vista / XP

Precauciones.

- Evita extraer la memorias cuando el LED indicador de actividad se encuentre encendido ya que se podría producir pérdida de información.
- No intente desarmar o reparar este aparato, el usarlo fuera de las especificaciones indicadas puede llevar a un malfuncionamiento o a una descarga eléctrica.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

Localización de Averías.

Si tu lector de tarjetas no funciona en lo absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB de tu tarjeta madre.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Lector de tarjetas	Sello del distribuidor
Modelo: CR-200	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin nungun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA