

Vorago®



HEADPHONES  
300K

Guía rápida / Quick guide

ESPAÑOL

CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.-Audio 3.5 mm
- 2.-Puerto de carga USB tipo C
- 3.-Botón de Encendido / Apagado
- 4.-3 botones multifunción



CONECTA TUS AUDÍFONOS POR BLUETOOTH

Asegúrate de tener tus audífonos y el dispositivo Bluetooth encendidos y con suficiente carga de batería. También verifica que los audífonos estén en modo de emparejamiento.

Accede a la configuración de Bluetooth en tu dispositivo. Por lo general, encontrarás esta opción en el menú de configuración o en la barra de notificaciones. Activa la función Bluetooth para que tu dispositivo pueda buscar y emparejarse con otros dispositivos.

Una vez que hayas activado el Bluetooth en tu dispositivo, selecciona la opción "Buscar dispositivos" o "Buscar nuevo dispositivo" en la configuración Bluetooth. Tu dispositivo comenzará a buscar audífonos disponibles en el área.

Selecciona los audífonos correctos para iniciar el proceso de emparejamiento. (HPB-300K)

Después de ingresar el código de emparejamiento, tu dispositivo confirmará la conexión exitosa con los audífonos. Puede llevar unos segundos establecer la

conexión. Una vez conectados, es posible que escuches un tono o veas una notificación en tu dispositivo confirmando la conexión.

¡Felicidades! Ahora tus audífonos están conectados a través de Bluetooth y listos para su uso inalámbrico. Asegúrate de ajustar el volumen en ambos dispositivos para disfrutar de una experiencia de audio óptima.

CUIDADOS

Limpia tus audífonos con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad. Evita el uso de productos químicos agresivos, ya que podrían dañar los componentes.

Mantén tus audífonos alejados del agua y la humedad. No los utilices bajo la lluvia o en ambientes húmedos, ya que esto puede afectar su funcionamiento y dañar los circuitos internos.

Evita golpear o dejar caer tus audífonos, ya que esto puede afectar su rendimiento y dañar los componentes internos. Trata de manipularlos con suavidad y colocarlos en superficies seguras.

FICHA TÉCNICA

Rango de frecuencia:	20 Hz - 20 KHz
Conector:	BT/ 3.5mm
Sensibilidad:	105±3dB(at 1 KHz)
Impedancia:	32 Ω
Alcance:	10m
Batería:	Li-Polymer (3.7 V 300 mAh)
Duración de batería:	Hasta 6Hrs*
Diámetro de bocina:	40mm
Peso:	180g
Micrófono	
Rango de frecuencia:	30 Hz - 16 KHz
Sensibilidad:	-58dB ±2dB
THD:	< 1%

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, e-movilidad, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífonos BT	Sello del distribuidor
Modelo: HPB-300	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:  
 a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
 b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.  
 c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.  
 Francisco Villa No. 3  
 Col. San Agustín, C.P. 45645  
 Tlajomulco de Zúñiga,  
 Jalisco, México.  
 Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
 Matilde Márquez No. 68  
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
 RFC: IGR1510164C2

**KNOW YOUR DEVICE**

- 1.-3.5mm audio
- 2.-USB type C charging port
- 3.-On / Off button
- 4.-3 multifunction buttons



**CONNECT YOUR HEADPHONES VIA BLUETOOTH**

Make sure your headphones and Bluetooth device are turned on and have sufficient battery charge. Also, ensure that the headphones are in pairing mode.

Access the Bluetooth settings on your device. You will usually find this option in the settings menu or in the notification bar. Enable the Bluetooth function so that your device can search for and pair with other devices.

Once you have enabled Bluetooth on your device, select the "Search devices" or "Search for new device" option in the Bluetooth settings. Your device will start searching for available headphones in the area.

Select the correct headphones to initiate the pairing process. (HPB-300K)

After entering the pairing code, your device will confirm the successful connection with the headphones. It may take a few seconds to establish the connection. Once connected, you may hear a

tone or see a notification on your device confirming the connection.

Congratulations! Your headphones are now connected via Bluetooth and ready for wireless use. Make sure to adjust the volume on both devices to enjoy optimal audio experience.

**CARE INSTRUCTIONS**

Clean your headphones with a soft, dry cloth to remove dust and dirt. Avoid using harsh chemicals as they may damage the components.

Keep your headphones away from water and moisture. Do not use them in the rain or in humid environments as this can affect their performance and damage the internal circuits.

Avoid hitting or dropping your headphones as this can affect their performance and damage the internal components. Handle them with care and place them on secure surfaces.

**DATA SHEET**

Frequency range:	20 Hz - 20 KHz
Connector:	BT/ 3.5mm
Sensitivity:	105±3dB(at 1 KHz)
Impedance:	32 Ω
Range:	10m
Battery:	Li-Polymer (3.7 V 300 mAh)
Battery life:	Up to 6Hrs*
Speaker diameter:	40mm
Weight:	180 g
Microphone	
Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Sensitivity:	-58dB ±2dB
THD:	< 1%

**Limited product warranty**

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, e-mobility, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months *

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: BT Headphones	<b>Dealer stamp</b>
Model: HPB-300	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

**Responsibilities**

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

**How to obtain warranty support**

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

**Exclusions**

This warranty is has valid in the following cases:  
 a) When the product had been used in conditions other than normal.  
 b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.  
 c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

**Returns**

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.  
 Francisco Villa No. 3  
 Col. San Agustín, C.P. 45645  
 Tlajomulco de Zúñiga,  
 Jalisco, México.  
 Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
 Matilde Márquez No. 68  
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
 RFC: IGR1510164C2

