

Vorago®




MO-305 slim

RATÓN INALÁMBRICO / WIRELESS MOUSE

ESPAÑOL

CONOCE TU RATÓN

1	Puerto de carga micro USB
2	Botón izquierdo
3	Botón derecho
4	Led RGB
5	Rueda de desplazamiento (scroll) metálica
6	Led y Encendido / Encendido sin Led / Apagado
7	Selector DPI
8	Nano dongle



COMO USAR TU RATÓN

- Carga tu mouse durante aproximadamente 2 horas antes de usarlo por primera vez.
- Inserta en nano receptor en un puerto USB de tu computadora.
- Mantén el ratón y el receptor cerca, enciende el ratón, el interruptor está en la parte inferior.
- Espera unos segundos para que se instale automáticamente y el ratón estará listo para usar.
- Si el cursor no se mueve, quita y vuelve a enchufar el nano receptor a tu computadora.
- La luz azul junto a la rueda de desplazamiento estará encendida mientras se esta cargando, cuando se apague el ratón estará completamente cargado, NO sobrecargues el ratón, esto podría acortar la vida útil de la batería.
- Cuando el cursor se mueve lentamente o deje de responder es indicador de que al ratón le falta batería.
- El receptor USB se almacena en la parte inferior del ratón.
- Si el ratón entra en modo de suspensión de energía, con un solo clic entrará en modo activo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si falla la instalación del ratón, saca el receptor e inserta en otro puerto USB o dispositivo para comprobarlo.
- Asegúrate de que la batería del ratón tenga suficiente energía y que el ratón esté encendido.
- Si el ratón no funciona, intente volver a emparejarlo con su computadora.
- Para cargarlo, solo conecta el cable USB al puerto de carga y el cable micro USB en el puerto al frente del mouse.
- El ratón se puede seguir usando mientras se encuentra cargándose.

FICHA TÉCNICA

Voltaje:	5 V cc 10 mA
Conector:	USB
Sensor:	Óptico
Resolución DPI:	800/1200/1600
Dimensiones:	115 x 60 x 30 mm
Peso:	78 g
Alcance:	10 m
Plug and play	Si
Batería:	Litio 700mAh
Compatibilidad:	XP, Vista, 7, 8, 10, OSX
Botones:	4

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Ratón inalámbrico	Sello del distribuidor
Modelo: MO-305	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago en la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- Modelo y color
- Falla de producto
- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones


En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2

KNOW YOUR MOUSE

1	Micro USB charging port
2	Left button
3	Right button
4	LED RGB
5	Metal scroll wheel
6	Led and On / On without Led / Off
7	DPI selector
8	Nano dongle



HOW TO USE YOUR MOUSE

- Charge your mouse for about 2 hours before using it for the first time.
- Insert the nano receiver into a USB port on your computer.
- Hold the mouse and the receiver close, turn on the mouse, the switch is at the bottom.
- Wait a few seconds for it to install automatically and your mouse is ready to use.
- If the cursor doesn't move, remove and plug the nano receiver back into your computer.
- The blue light next to the scroll wheel will be on while it is charging, when the mouse is turned off it will be fully charged, DO NOT overcharge the mouse, this could shorten the battery life.
- When the cursor moves slowly, it is an indicator that the mouse is low on battery power.
- The USB receiver is stored in the bottom of the mouse.
- If the mouse enters power sleep mode, with a single click it will enter active mode

TROUBLESHOOTING

- If the mouse installation fails, please take out the receiver and insert into another USB port or device to check.
- Make sure the mouse battery has enough power and the mouse is turned on.
- If the mouse does not work, try to pair it with your computer again.
- To charge, just plug the USB cable into the charging port and the micro USB cable into the port on the front of the mouse.
- Mouse can continue to be used while charging.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	5 V dc 10 mA
Connector:	USB
Sensor:	Optical
Resolution DPI:	800/1200/1600
Dimensions:	115 x 60 x 30 mm
Weight:	78g
Range:	10 m
Plug and play:	Yes
Battery:	Lithium 700mAh
Compatibility:	XP, Vista, 7, 8, 10, OSX
Buttons:	4

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago guarantees the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	36 Months *
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Warranty Important: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Wireless mouse	Dealer stamp
Model: M0-305	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the guarantee. vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. this guarantee covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Guarantee claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This guarantee is not valid in the following cases:

- When the product had been used in conditions other than normal.
- When the product has not been operated in accordance with the instructions for use instructions of use.
- When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the guarantee valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a guarantee, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- Model and color
- Product failure
- Ticket or purchase invoice (digitized)
- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2



www.voragolive.com



Queremos escucharte
(33) 3044 6666

Call us
+ 52 (33) 3044 6666