


Vorago®



# NANO BAY

**Manual**

Por favor lee este manual antes de usar el producto



Vorago®  
*es tecnología*

Gracias por elegirnos como  
tu marca de tecnología.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO  
867246


Síguenos en:



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu computadora, pueden ocasionar un mal funcionamiento de la misma.
- Mientras esté encendida la computadora no coloque objetos que obstruyan la ventilación del equipo.
- El equipo de cómputo no debe ser expuesto a temperaturas superiores a 35 °C ni menores a 5 °C
- No desensambles el equipo de cómputo, solo un técnico certificado puede realizar este tipo de operaciones y podría anular la garantía.
- No expongas el equipo de cómputo a campos electromagnéticos.
- Sólo utiliza equipo y accesorios aprobados por el fabricante.
- No tires el equipo de cómputo en el basurero municipal. Verifica la regulación local para el desecho de productos electrónicos.
- Conectae el equipo a una fuente de alimentación aterrizada, un NO-BREAK, un regulador de corriente o algún otro dispositivo de protección de descargas.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

# CONOCE TU DISPOSITIVO



Número	Nombre
1	Botón de encendido iluminado
2	Puerto USB 3.0
3	Puerto USB 2.0
4	Tornillo de soporte para base
5	Salida para conectores de 15 pines
6	Salida HDMI
7	Puertos USB 2.0
8	Puerto LAN
9	Entrada de alimentación
10	Salida de audio
11	Entrada de micrófono

# INSTALACIÓN DE HARDWARE

## Teclado y ratón

- Conecta el cable USB del ratón y teclado a los puertos USB de tu computadora.



## Monitor

- Conecta el cable VGA o HDMI del monitor al puerto VGA o HDMI de tu computadora.



## Sistema de audio

- Conecta el cable de las bocinas en el puerto de salida de audio de tu computadora.



## Alimentación

- Conecta el cable de alimentación de tu computadora a una toma de corriente aterrizada o a algún dispositivo regulador de energía con protección contra descargas.




## **Configuración de sistema**

- Enciende tu computadora NanoBay, espera unos momentos a que el sistema operativo se configure automáticamente (esta operación puede tardar hasta 20 minutos). Durante este proceso no apagues tu computadora.



## MONTAJE VESA

Tu equipo cuenta con los accesorios y posibilidad de ser montado en la cubierta trasera de un monitor compatible.



Especificación de los tornillos

M4\*8L (K) W-ZN #2

Dimension del rack

189.8 mm x 155.2 mm x 39.27 mm

# FICHA TÉCNICA

<b>CPU:</b>	Intel® Celeron® procesador J1800 (2.41 GHz, 1 MB) 10 W Límite de potencia
<b>Memoria:</b>	2 GB DDR3-1 066 MHz / 1 333 MHz solo un canal
<b>HDD:</b>	1 X SATA de 2.5" (6.35 cm) 500 Gb (SATA 3, 6 Gb)
<b>Video:</b>	Intel® HD Graphics
<b>Frontal E / S:</b>	1X USB 3.0 (TI solución) 1x USB 2.0 (carga rápida)
<b>Puertos de E / S:</b>	2 x USB 2.0 / 1 X 10/100/Giga LAN / 1 x Salida de audio / 1 x entrada del micrófono / 1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI
<b>WLAN:</b>	802.11 b / g / n con una antena
<b>LAN:</b>	1 x RTL8111F
<b>Adaptador de ca/cc</b>	
<b>Entrada:</b>	100 V - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz 2 A
<b>Salida:</b>	19 V ⚡ 3.42 A 65 W



# Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

## Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Computadora portátil	Sello del distribuidor
Modelo: NTP-100	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

## Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin nungun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

## Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

## **Exclusiones**

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

## **Para hacer valida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios**

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 800 7867246

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. 01 800 7867246







[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)