



ESPAÑOL

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS


- Evita derramar líquidos sobre tu teclado, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpia tu teclado con un paño seco.

INSTRUCCIONES DE USO

- Conecta el puerto USB de tu teclado a un puerto USB disponible en tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente
- Ahora tu teclado está listo para usarse.

CONOCE TU TELCADO

1	Teclado RGB
2	Cable USB
3	Rueda Multimedia / control de volumen
4	Control de iluminación
5	Tecla Multifunción



AJUSTES DE RGB Y VOLUMEN

- Presiona la tecla FN después presiona la perilla, esto activará el control de volumen, al hacerlo de nuevo quedará bloqueada esta función.
- Gira la rueda a la derecha para aumentar el volumen.
- Gira la rueda a la izquierda para disminuir el volumen.

Presiona FN+O para encender o apagar el Logotipo.
Presiona FN+W las teclas WASD se alternan con las teclas ↑, ←, ↓, →.
Presionar la tecla FN+P cambia los modos de luz de tu teclado de la siguiente manera:

- Modo 1:** Flujo constante
- Modo 2:** 7 colores
- Modo 3:** Respiración 7 colores.
- Modo 4:** Un solo color.
- Modo 5:** Difusión de impacto (derecha)
- Modo 6:** Contracción por difusión
- Modo 7:** Difusión de impacto (izquierda)

Presiona FN+↑ ó ↓ para aumentar o disminuir el brillo.
Presiona FN+ ← y → para ajustar la velocidad del brillo.
Presiona FN+ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0 /, para función: ESC / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12
Presiona FN+ Y / U / I / H / J / K / N / M , para función PrtSc / ScrollLock / Pause / Insert / Home / pageUp / ImpPnt / Fin / paginación.
Presiona FN+WIN para bloquear tecla Windows.

FICHA TÉCNICA

Voltaje:	4.5 - 5.5 V cc 100 mA
Conector:	USB
Dimensiones:	355 x 155 x 37 mm
Peso:	525 g
Largo del cable:	1.7 m
Patatas plegables:	Si
Porciones:	2
Teclas:	65 + 12 con FN
Plug and play:	Si
Idioma:	Español
Compatibilidad:	Windows XP o posterior

Garantía limitada de productos
Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepción en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
*Excepción equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	
36 Meses*	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado gamer	Sello del distribuidor
Modelo: KB-506	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía
Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	--



www.voragolive.com



Queremos escucharte
(33) 3044 6666

Call us
+ 52 (33) 3044 6666

PRECAUTIONS AND WARNINGS


- Avoid spilling liquid on your keyboard, as it may cause a malfunction.
- Clean your keyboard with a dry cloth.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Connect your keyboard USB port to an available USB port on your computer.
- Wait a few moments for the operating system to recognize and configure the drivers automatically
- Now your keyboard is ready to use.

KNOW YOUR KEYBOARD

1	RGB keyboard
2	USB cable
3	Volume control
4	Lighting control
5	Multifunction key



RGB AND VOLUME ADJUSTMENTS

- Press the FN key then press the knob, this will activate the volume control, doing it again will block this function
- Turn the knob to the right to increase the volume.
- Turn the knob to the left to decrease the volume.

Press FN + O to turn the Logo on or off.
Press FN + W the WASD keys alternate with the ↑, ←, ↓, → keys.

Pressing the FN + P key changes the light modes of your keyboard which are:

- Mode 1:** Constant flow
- Mode 2:** 7 colors
- Mode 3:** Breathing 7 colors.
- Mode 4:** Single color.
- Mode 5:** Shock Diffusion (Right)
- Mode 6:** Contraction by diffusion
- Mode 7:** Shock Diffusion (left)

Press FN + ↑ or ↓ to increase or decrease the brightness.

Press FN + ← and → to adjust the speed of the brightness.

Press FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0 , for function:
ESC / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

Press FN + Y / U / I / H / J / K / N / M, for PrtSc / ScrollLock / Pause / Insert / Home / pageUp / Delete / End / pagination function.

Press FN + WIN to lock Windows key.

DATA SHEET

Voltage:	4.5 - 5.5 V dc 100 mA
Connector:	USB
Dimensions:	355 x 155 x 37 mm
Weight:	525 g
Cable length:	1.7 m
Folding legs:	Yes
Servings:	2
Keys:	65 + 12 with FN
Plug and play:	Yes
Language:	Spanish
Compatibility:	Windows XP or later

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months *

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Gaming keyboard	Dealer stamp
Model: KB-506	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is has valid in the following cases:
a) When the product had been used in conditions other than normal.
b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2