


Vorago®

ESPAÑOL

CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.- Luz láser
- 2.- Botón de hipervínculos
- 3.- Botón página siguiente
- 4.- Botón página anterior
- 5.- Interruptor de encendido
- 6.- Botón láser
- 7.- Botón de volumen + -
- 8.- Receptor USB



LASER PRESENTER LASP-305

Guía rápida / Quick guide

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Combinación de teclas

Presiona el botón arriba y abajo al mismo tiempo para cambiar el orden: **Modo 1.** Flecha arriba y abajo. **Modo 2.** Flechas izquierda y derecha. **Modo 3.** siguiente página / página anterior.

Código de asociación

Primero inserta el receptor en la interfaz USB de la computadora y luego presiona y mantén presionado el botón de cambio de página mientras mueves el interruptor de encendido a la posición ON, la luz indicadora parpadeará y detendrá la asociación.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

Inserta el receptor inferior en la computadora con USB, después de colocar la batería en el producto, abre el archivo .ppt, keynote o pdf para iniciar la presentación.

Windows PPT usa siguiente página / página anterior para controlar el cambio de página.

Mac OS Keynote usa las flechas izquierda y derecha para controlar el cambio de página. Al cambiar de modo de función, presiona la tecla Arriba y Abajo durante 2 segundos para cambiar de función.

PRECAUCIONES

1. No lo desmontes, golpees, aplastes ni arrojes al fuego.
2. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura.
3. No utilice el láser para iluminar directamente los ojos de personas o animales.

FICHA TÉCNICA

Material	ABS
Frecuencia	2407-2475MHz
Distancia de funcionamiento	>30M
Color del láser	Rojo
Batería	1 batería AAA
Tipo de batería	Alcalina
Voltaje	1.5V
Compatibilidad	Windows, Mac, OS, Linux
Interfaz de compatibilidad	USB 2.0 / USB 3.0
Dimensiones	14 x 2.10 x 1.53 cm
Peso	22g

ESPAÑOL

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	36 Meses*
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Presentador Láser	Sello del distribuidor
Modelo: LASP-305	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía preparada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
 c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragalive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones


En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
 Francisco Villa No. 3
 Col. San Agustín, C.P. 45645
 Tlajomulco de Zúñiga,
 Jalisco, México.
 Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
 Matilde Márquez No. 68
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
 RFC: IGR1510164C2

KNOW YOUR DEVICE

- 1.- Laser light
- 2.- Hyperlinks button
- 3.- Next page button
- 4.- Previous page button
- 5.- Power switch
- 6.- Laser button
- 7.- Volume button +
- 8.- USB Receiver



www.vorago.live.com

PRODUCT INTRODUCTION

Key combination

Press the up and Down button at the same time to change the ord: **Mode1.** Up and down arrow. **Mode2.** Left and right arrows. **Mode3.** Next page / Previous page.

Firstable

First insert the receiver into the USB interface of the computer, and then press and hold the page-turning button while moving the power switch to the ON position, the indicator light will blink and stop the association.

FUNCTION DEScriptON

Insert the bottom receiver into the computer with USB, after putting the battery into the product, Open the PPT/Keynote/PDF file at same time, OK, to start the demonstration.

If the product can be lit by laser but does not have the page-turning function.

Windows PPT uses Next page / Previous page or the Next and Down arrows to control Page turning.

Mac OS Keynote uses the left and right arrows to control Page turning. When switching function modes, press the Up and Down key for 2 seconds to switch functions.

CAUTIONS

- 1. Do not disassemble, bump, crush or throw it into fire.
- 2. Do not place in high temperature environment.
- 3. Do not use the laser to directly shine on the eyes of people or animals.

TECHNICAL SPECIFICATION

Material	ABS
Frequency	2407-2475MHz
Operating distance	>30M
Laser color	Red
Battery	1 battery AAA
Battery Type	Alkaline
Voltage	1.5V
Compatibility	Windows, Mac, OS, Linux
Compatibility interface	USB 2.0 / USB 3.0
Dimensions	14 x 2.10 x 1.53 cm
Weight	22g

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	36 Months *
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Laser Presenter	Dealer stamp
Model: LASP-305	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is has valid in the following cases:
 a) When the product had been used in conditions other than normal.
 b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
 c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
 Francisco Villa No. 3
 Col. San Agustín, C.P. 45645
 Tlajomulco de Zúñiga,
 Jalisco, México.
 Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
 Matilde Márquez No. 68
 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
 RFC: IGR1510164C2

