

# KSP-300

# Vorago®

## KARAOKE BLUETOOTH 300

### Bocina Bluetooth con karaoke

#### Sonido profesional

La pequeña bocina BT Karaoke KSP-300 de Vorago es ideal para llevarla a todas tus fiestas y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón gracias a su sonido excepcional, con bajos profundos de gran alcance y agudos fuertes, claros y brillantes.



SONIDO

**PROFESIONAL**

KSP-300 | BOCINA BLUETOOTH  
KARAOKE

### Características Sobresalientes



Conexión BT



Alcance  
10 m



Lector de USB  
y tarjetas SD



Batería integrada  
recargable



Micrófono  
alámbrico



Super Bass



**No lo sueltes.** Apodérate de su micrófono alámbrico y control remoto incluido en tu sistema de audio para interpretar tus canciones favoritas una y otra vez.

**Que el ritmo no pare.** Gracias a su conectividad BT empareja todos tus dispositivos para armar la fiesta en grande gracias a su micrófono alámbrico.



**Toda la música.** Soporta tarjetas Micro SD y memorias USB para reproducir todas tus canciones además de radio FM.




**Super bass.** El increíble sonido que emite la bocina es sorprendente, así convertirás tus reuniones en una auténtica fiesta.



**Sin complicaciones.** Cuenta con una batería recargable de 1800 mAh que facilitan disfrutar de toda la música sin tener que conectarla a la corriente eléctrica y así puedas llevar tu bocina a donde quieras.





# Especificaciones Técnicas

## Modelo: KSP-300

<b>Artículo:</b>	Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
<b>Conector:</b>	3.5mm, USB, SD, BT, FM y Micrófono.
<b>Alimentación:</b>	Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz
<b>Altavoces</b>	
<b>Potencia:</b>	30 W
<b>Rango de frecuencia:</b>	40 Hz - 20 KHz
<b>Sensibilidad:</b>	≥ 93 dB
<b>Impedancia:</b>	4 Ω
<b>Capacidad de Batería:</b>	1 800 mAh
<b>THD:</b>	≤0.3%
<b>Diámetro bocina:</b>	8 Pulgadas
<b>Dimensiones:</b>	220 x 195 x 400 mm
<b>Alcance Bluetooth:</b>	> 10 m
<b>Versión Bluetooth:</b>	2.1 EDR
<b>Peso:</b>	3 kg
<b>Q'ty/Cartron:</b>	1

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Auxiliar                      | 11 Interruptor LED  |
| 2 Puerto USB y SD               | 12 Entrada de alimentación 9V   |
| 3 Ajuste de volumen             | MODE Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM)  |
| 4 Ajuste de graves              | ◀◀ Canción Anterior   |
| 5 Ajuste de agudos              | ▶▶ Canción Siguiente  |
| 6 Prioridad al micrófono        | ↺ Repetir   |
| 7 Interruptor Encender / Apagar | ▶▶ Reproducir / Pausar . Escanear estaciones.   |
| 8 Entrada micrófono             | REC Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 9 Display                       |   |
| 10 Ajuste volumen del micrófono |   |

